Capítulo 5

Evaluación mediante cargas de trabajo

El campo de la arquitectura de ordenadores es cada vez más cuantitativo. Las características de diseño se adoptan, únicamente, después de realizar evaluaciones detalladas de las ventajas y desventajas. Una vez que se han construido los sistemas, se evalúan y comparan tanto por arquitectos, para entender las ventajas y desventajas del diseño, como por usuarios, para tomar decisiones de compra. En diseños uniprocesador, una rica base de máquinas existentes y de aplicaciones ampliamente usadas soportan el proceso de identificación y evaluación de las decisiones de diseño. Los diseñadores aislan las características del rendimiento en las máquinas usando microbenchmarks — pequeños programas que fuerzan una característica determinada de la máquina. Los benchmarks más populares se codifican en un conjunto de benchmarks estándar, como el conjunto de benchmarks SPEC (Standard Performance Evaluation Corporation) para cargas de trabajo de ingeniería, y las medidas se realizan sobre el abanico de alternativas de diseño existentes. Basándose en estas medidas, en valoraciones sobre la tecnología emergente, y los cambios esperados en las necesidades de las aplicaciones, los diseñadores proponen nuevas alternativas. Aquellas que parecen prometedoras se evalúan, normalmente, mediante simulación. En primer lugar, se escribe un *simulador* — un programa que simula el diseño con y sin la característica de interés. A continuación se eligen un conjunto de cargas de trabajo de programas o de multiprogramación, ya sea de las *suites* estándares o de otras cargas de trabajo representativas de aquellas que se van a ejecutar sobre la máquina. Estas cargas de trabajo se ejecutan en el simulador y se determina el impacto en el rendimiento de la característica bajo estudio. Esto, junto con el coste estimado de la característica en tiempo de diseño y hardware, determina la inclusión de la misma. Los simuladores se escriben para que sean flexibles, de tal manera que pueda variarse los parámetros de la organización y del rendimiento para entender su impacto.

Una buena evaluación mediante cargas de trabajo es un proceso largo y difícil, incluso para sistemas uniprocesador. Las cargas de trabajo deben renovarse cuando cambian los patrones de uso y la tecnología. Las suites estándar de benchmarks se revisan cada pocos años. En particular, el conjunto de entradas usadas por los programas afecta a muchas de las interacciones claves en los sistemas y determina que se hagan visibles las características más importantes del sistema. Estas interacciones deben entenderse y reflejarse en el uso de las cargas de trabajo. Por ejemplo, para tener en cuenta el gran incremento en las velocidades de los procesadores y los cambios en los tamaños de las cachés, uno de los cambios más importantes de SPEC92 a SPEC95 fue usar un conjunto de datos de entrada mayor para acentuar el trabajo del sistema de memoria. Además, los simuladores precisos son costosos de desarrollar y verificar, y las simulaciones consumen una gran cantidad de tiempo de computación. Sin embargo, estos esfuerzos se ven bien recompensados ya que las buenas evaluaciones dan lugar a

buenos diseños.

Con la maduración de las arquitecturas multiprocesador, se ha adoptado una aproximación cuantitativa similar. Mientras que las primeras máquinas paralelas eran, en muchos casos, audaces trabajos de artesanía, descansando básicamente en la intuición de los diseñadores, el diseño moderno incluye una evaluación considerable de las características de diseño propuestas. También aquí, las cargas de trabajo se usan para evaluar las máquinas reales, extrapolar los diseños propuestos y explorar su rendimiento a través de la simulación software. Para multiprocesadores, las cargas de trabajo de interés son o bien programas paralelos, o bien mezclas multiprogramadas de programas secuenciales y paralelos. La evaluación es una parte crítica de la nueva aproximación ingenieril a las arquitecturas multiprocesador; es muy importante entender los puntos claves de la evaluación antes de examinar el núcleo de las arquitecturas multiprocesador o la evaluación de los beneficios/costes que veremos en los temas siguientes.

Desafortunadamente, la evaluación basada en cargas de trabajo para arquitecturas multiprocesador es incluso más complicada que en el caso de los uniprocesadores. Esto se debe a varias razones:

- *Falta de maduración en las aplicaciones paralelas*. No es fácil de obtener unas cargas de trabajo "representativas" para los multiprocesadores, debido tanto a que su uso está relativamente inmaduro, como a que existen muchas nuevas características de comportamiento que deben considerarse.
- *Falta de maduración de los lenguajes de programación paralelos*. El modelo software para la programación paralela no se ha estabilizado, y los programas escritos tienen comportamiento muy diferentes dependiendo del modelo utilizado.
- *Sensibilidad en las diferencias de comportamiento*. Diferentes cargas, e incluso diferentes decisiones hechas en la paralelización de la misma carga secuencial, pueden presentar características de ejecución muy diferentes con respecto a una arquitectura.
- *Nuevos grados de libertad*. Aparecen varios nuevos grados de libertad en la arquitectura. El más obvio es el número de procesadores. Otros incluyen los parámetros de organización y rendimiento de la jerarquía de memoria extendida, particularmente la arquitectura de la comunicación. Junto con los grados de libertad de las cargas de trabajo (e.d., los parámetros de la aplicación) y del nodo uniprocesador subyacente, estos parámetros dan lugar a un espacio de diseño muy grande para la experimentación, particularmente cuando se evalúa una idea o un coste/beneficio en un contexto general, en lugar de evaluar una máquina fija. El alto coste de la comunicación hace que el rendimiento sea mucho más sensible a las interacciones entre todos estos grados de libertad que en el caso de los uniprocesadores, haciendo que sea más importante entender como conducir este gran espacio parametrizado.
- *Limitaciones en la simulación*. La simulación software de multiprocesadores en la evaluación de decisiones de diseño es más intensiva en recursos que la simulación de uniprocesadores. Las simulaciones de multiprocesadores consumen mucha memoria y tiempo. Por lo tanto, aunque el espacio de diseño que queremos explorar es mayor, el espacio que podemos explorar realmente es, a menudo, mucho más pequeño, y debemos de ser cuidadosos al decidir que partes del espacio vamos a simular.

En este capítulo aprenderemos que la evaluación efectiva necesita de la comprensión de propiedades importantes, tanto de las cargas de trabajo como de las arquitecturas, así como de la comprensión de



(a) Ocean sobre Origin2000 (b) Barnes-Hut sobre dos máquinas

Figura 5.1: Impacto de los parámetros de la aplicación en el rendimiento paralelo.

las interacciones existentes entre estas propiedades. En particular, las relaciones entre los parámetros de las aplicaciones y el número de procesadores determinan propiedades fundamentales del programa como el ratio comunicación/cálculo, distribución equilibrada de la carga, y localidad temporal y espacial. Estas propiedades interactúan con los parámetros de la jerarquía de memoria extendida para influir en el rendimiento en función de la aplicación y a menudo de manera drástica (ver figura 5.1). La elección de los valores de la carga de trabajo y de la máquina (o *tamaños*), así como la comprensión de las relaciones cuando varía dicho tamaño es un aspecto crucial de la evaluación basada en cargas de trabajo.

5.1 Escalamiento de las cargas de trabajo y de las máquinas

Comencemos por discutir algunas medidas básicas de rendimiento sobre un multiprocesador para a partir de este punto mostrar la importancia de un escalamiento apropiado, antes de ver las implicaciones de los distintos modelos de escalamiento vistos en la sección 1.5.

5.1.1 Medidas básicas del rendimiento de los multiprocesadores

Supongamos que hemos elegido un programa paralelo como carga de trabajo y queremos usarlo para evaluar una máquina. Para una máquina paralela, podemos medir dos características de rendimiento: el *rendimiento absoluto* y la *mejora en el rendimiento debido al paralelismo*. Este último se mide, normalmente, como el speedup, que se definió en la sección 1.4 como el rendimiento absoluto conseguido con p procesadores dividido por el que se consigue sobre un único procesador. El rendimiento absoluto (junto con el coste) es la medida más importante para el usuario final o para el comprador de una máquina. Sin embargo, por sí mismo, esta medida no nos dice gran cosa acerca de qué parte del rendimiento proviene del uso del paralelismo y de la efectividad de la arquitectura de las comunicaciones en comparación con el rendimiento del nodo uniprocesador que hay debajo. El Speedup nos dice que parte del rendimiento viene del uso del paralelismo; pero hay que tener en cuenta que es más fácil conseguir buenos speedup cuando los nodos individuales tienen un rendimiento menor ya que

los costos de comunicación tienen un menor peso cuando el cálculo es más lento. Ambas métricas son importantes, y ambas deben medirse.

El rendimiento absoluto se mide mejor como trabajo realizado por unidad de tiempo. Dado un programa, la cantidad de trabajo a realizar se define normalmente mediante la configuración de entrada sobre la cual opera el programa, también denominada *tamaño del problema* (posteriormente definiremos el tamaño del problema de forma más precisa). Supongamos que la configuración de la entrada, y por tanto el trabajo, se mantiene fijo para un conjunto de experimentos. Entonces, podemos tratar el trabajo como un punto de referencia fijo, medir el tiempo de ejecución, y definir el rendimiento como el recíproco del tiempo de ejecución.

En algunos dominios de aplicación, los usuarios encuentran más conveniente tener una representación explícita, y dependiente del dominio, del trabajo y usar una métrica del rendimiento de trabajo por unidad de tiempo incluso cuando la configuración de entrada está fija. Por ejemplo, en un sistema de procesamiento por transacciones, la métrica puede ser el número de transacciones servidas por minuto; en una aplicación de ordenación, el número de claves ordenadas por segundo; en una aplicación de química, el número de enlaces calculados por segundo. Sin embargo, incluso aunque el trabajo se representa explícitamente, el rendimiento se mide con referencia a una configuración de entrada o cantidad de trabajo y, no obstante, estas métricas de rendimiento derivan de medidas del tiempo de ejecución (junto con el número de eventos de interés de la aplicación). Dada una configuración del problema fija y conocida, estas métricas específicas del dominio no presentan una ventaja fundamental sobre el tiempo de ejecución o su recíproco. De hecho, debemos ser cautelosos para asegurarnos que la medida explícita de trabajo utilizada es además una medida con significado desde la perspectiva de la aplicación, no algo con lo que podamos hacer trampas. Posteriormente discutiremos las propiedades deseables de las métricas de trabajo cuando consideremos en mayor detalle dichas métricas en la sección 5.2.5. Por ahora, nos centraremos en la evaluación de la mejora en el rendimiento absoluto debido al paralelismo, es decir, el speedup debido al uso de p procesadores en lugar de uno.

5.1.2 ¿Por qué preocuparse por el escalamiento?

Desafortunadamente, existen varias razones por las cuales la medición del speedup (o aceleración) para un tamaño de problema fijo es insuficiente como la *única* manera de evaluar la mejora en las prestaciones debido al paralelismo para un conjunto máquinas de diferente tamaño.

Supongamos que el problema de tamaño fijo que hemos elegido es relativamente pequeño y apropiado para una máquina con pocos procesadores. Al incrementar el número de procesadores para el mismo tamaño de problema, las sobrecargas debidas al paralelismo (comunicación, distribución desequilibrada de la carga) incrementan su peso relativo con respecto al cálculo útil. Llegará el momento en que el tamaño del problema sea demasiado pequeño para que la evaluación de la máquina con el mismo sea realista. Las altas sobrecargas dan lugar a pequeñas aceleraciones que no reflejan tanto las capacidades de la máquina como el hecho de que estemos usando un tamaño de problema inapropiado (es decir, uno que no tiene suficiente concurrencia para la máquina grande). De hecho, en determinado momento añadir más procesadores puede perjudicar el rendimiento al dominar la sobrecarga al trabajo útil (ver figura 5.2a). Un usuario no ejecutaría este problema en una máquina tan grande, por lo que es inapropiado para evaluar dicha máquina.

Por otra parte, si elegimos un problema que es realista para una máquina con muchos procesadores, podemos tener el problema opuesto al evaluar la mejora de rendimiento debida al paralelismo. Este problema puede ser demasiado grande para un único procesador debido a que los datos sean tan



(a) Problema Ocean pequeño



(b) Speedup superlineal con un problema de resolución de ecuaciones grande

Figura 5.2: Speedups en el SGI Origin 2000 cuando se incrementa el número de procesadores.

grandes que desborden la memoria de un único nodo. En algunas máquinas, el problema no se podrá si quiera ejecutar; en otras, aparecerán problemas de trasiego de páginas al disco duro. Cuando se utilicen suficientes procesadores, los datos cabrán en la memoria de los mismos, eliminando esta comunicación artificial. Los cálculos dentro de cada nodo será más eficientes y como resultados obtendremos un speedup (o aceleración) muy por encima del número de procesadores usados. Una vez que ha ocurrido este hecho, las futuras mejoras en el speedup se comportarán de una manera más usual conforme se incremente el número de procesadores, pero la aceleración con respecto a un único procesador será todavía *superlineal*.

Una última limitación de mantener el mismo tamaño de problema cuando se incrementa el número de procesadores es que este hecho no refleja el uso real de la máquina tal como vimos en la sección 1.5.

Escalar una máquina significa hacerla más (o menos) potente. Esto se puede conseguir haciendo que cualquier componente de la máquina sea mayor, más sofisticado, o más rápido — los procesadores individuales, las cachés, la memoria, la arquitectura de comunicación o el sistema de E/S. En general, el *tamaño de la máquina* es un vector que caracteriza las capacidades de cada nodo de procesamiento, de la jerarquía de memoria, las comunicaciones y la E/S. Escalar una máquina significa cambiar una o más entradas en este vector. Dado que nuestro interés es el paralelismo, definimos el tamaño de una máquina como el número de procesadores y supondremos que cada nodo individual permanece inalterable cuando se escala la máquina. Por ejemplo, escalar una máquina con p procesadores y $p \times m$ megabytes de memoria total por un factor de k, da como resultado una máquina con $k \times p$ procesadores y $k \times p \times m$ megabytes de memoria total.

El *tamaño del problema* se refiere a una instancia específica o configuración de la entrada. Dicha configuración viene dada, normalmente, mediante un vector de parámetros de entrada. Por ejemplo, el tamaño del problema en la aplicación Ocean viene dado por un vector $V = (n, \varepsilon, \Delta t, T)$, donde n es el tamaño de la malla en cada dimensión (que especifica la resolución espacial de nuestra representación del problema), ε es el error que toleramos para determinar la convergencia de la resolución de ecuaciones en una multimalla, Δt es la resolución temporal (e.d., el tiempo físico entre pasos de tiempo), y T es el número de pasos de tiempo realizados.

El *tamaño del problema* debe distinguirse del tamaño del conjunto de datos. El *tamaño del conjunto de datos* es la cantidad de almacenamiento necesaria para ejecutar el programa sobre un procesador. Este, a su vez, es distinto del *uso de memoria* del programa, que es la cantidad de memoria usada por el programa paralelo, incluyendo la replicación de datos. El tamaño del conjunto de datos depende, normalmente, de un pequeño número de parámetros del programa. En Ocean, por ejemplo, viene dado únicamente por el tamaño de la malla, n. Sin embargo, el número de instrucciones y el tiempo de ejecución depende del resto de parámetros del problema. Así, mientras que el vector del tamaño del problema, V, determina muchas propiedades importantes del programa —como el tamaño del conjunto de datos, el número de instrucciones que ejecuta y el tiempo de ejecución— no es idéntico a ninguna de estas propiedades.

5.1.3 Cuestiones claves en el escalamiento

Dadas estas definiciones, existen dos cuestiones principales a tener en cuenta cuando se escala un problema para su ejecución en una máquina más grande:

1. ¿Bajo qué limitaciones debe escalarse el problema?. Para definir un modelo de escalamiento, algunas propiedades deben mantenerse fijas cuando se escala la máquina. Estas propiedades, como vimos en la sección 1.5, pueden incluir el tamaño del conjunto de datos, la memoria usada por el procesador, el tiempo de ejecución, el número de transacciones ejecutadas por segundo, el número de partículas o filas de una matriz asignadas a cada procesador, etc.

2. ¿Cómo debemos escalar el problema?. Es decir, ¿cómo deben cambiar los parámetros en el vector del tamaño del problema para conseguir las restricciones elegidas?.

5.1.4 Impacto de los modelos de escalamiento en el núcleo de resolución de ecuaciones

Usemos un ejemplo simple, el núcleo de resolución de ecuaciones, para ver su interacción con los diferentes modelos de escalamiento y como éstos afectan a las características de comportamiento relevantes desde el punto de vista arquitectónico. Veamos en que consiste este núcleo.

El núcleo de resolución de ecuaciones resuelve una ecuación diferencial parcial simple sobre una malla, usando el método de diferencias finitas. Opera sobre una malla bidimensional regular de $(n + 2) \times (n + 2)$ elementos. Las filas y columnas del borde contienen valores frontera que no cambian, mientras que los $n \times n$ puntos del interior se actualizan por el programa, empezando por sus valores iniciales. El cálculo se realiza durante un número de ciclos. En cada ciclo, se opera sobre todos los puntos interiores de la malla. Para cada punto, se reemplaza su valor con la media ponderada de él mismo y de sus cuatro puntos vecinos más cercanos —arriba, abajo, izquierda y derecha (ver figura 5.3). Las actualizaciones se realizan sobre la malla, de tal manera que el cálculo de actualización para un punto ve los nuevos valores de sus puntos de arriba y de la izquierda del mismo, y los valores antiguos de su punto de abajo y de la derecha. Esta forma de actualización se denomina el método de Gauss-Seidel. Durante cada iteración, el núcleo también calcula la diferencia media entre el elemento actualizado y su valor anterior. Si la diferencia media en todos los elementos es menor que un parámetro de tolerancia predefinido, se dice que la solución ha convergido y el procedimiento termina. En caso contrario, se realiza otra iteración y se comprueba de nuevo la convergencia.



Figura 5.3: Actualización del vecino más cercano en un punto de la malla de la resolución de ecuaciones simple.

Para una malla $n \times n$, los requisitos de memoria para el núcleo de resolución de ecuaciones simple es $O(n^2)$. La complejidad computacional es $O(n^2)$ veces el número de iteraciones que tarda en converger, que podemos suponer de forma conservadora que es $O(n)$ (el número de iteraciones necesarias para que los valores fluyan de un lado de la malla al otro). Esto da lugar a un complejidad computacional en la implementación secuencial de $O(n^3)$.

Consideremos el tiempo de ejecución y las necesidades de memoria bajo los tres modelos de escalamiento, suponiendo aceleraciones debidas al paralelismo iguales al número de procesadores en todos los casos. Con el escalamiento con carga de trabajo fija, conforme se divide la misma malla de $n \times n$ entre más procesadores p, las necesidades de memoria por procesador decrece linealmente con p, al igual que el tiempo de ejecución. Bajo el modelo de limitación del tiempo, el tiempo de ejecución permanece igual por definición. Suponiendo un speedup lineal, esto significa que si el tamaño de la malla escalada es $k \times k$, entonces $\frac{k^3}{p} = n^3$, con lo que $k = n \times p^{\frac{1}{3}}$. La cantidad de memoria necesaria por procesador es, por lo tanto

$$\frac{k^2}{p} = \frac{n^2}{p^{\frac{1}{3}}}$$

que disminuye con la raíz cúbica del número de procesadores. Usando el escalamiento de restricción de la memoria, por definición, las necesidades de memoria por procesador permanecen igual a $O(n^2)$ donde la malla base para la ejecución de un único procesador es $n \times n$. Esto significa que el tamaño total de la malla se incrementa por un factor de p, por lo que el tamaño de la malla es ahora de $n\sqrt{p} \times n\sqrt{p}$ en lugar de $n \times n$. Dado que ahora tarda $n\sqrt{p}$ iteraciones en converger, la complejidad del tiempo secuencial es $O((n\sqrt{p})^3)$. Esto significa que incluso suponiendo un speedup perfecto debido al paralelismo, el tiempo de ejecución para el problema escalado sobre p procesadores es

$$O\left(\frac{(n\sqrt{p})^3}{p}\right)$$

o $n^3\sqrt{p}$. Por lo tanto, el tiempo de ejecución paralelo es mayor que el tiempo de ejecución secuencial del problema base por un factor de $\sqrt{p}$. Incluso bajo la suposición de un speedup lineal, un problema

que tarda una hora en un procesador necesitará 32 horas en un máquina con 1024 procesadores bajo el escalamiento restringido por la memoria. Para esta caso, el tiempo de ejecución se incrementa rápidamente bajo el escalamiento de restricción de la memoria, y las necesidades de memoria por procesador decrecen bajo el escalamiento restringido por el tiempo.

Consideremos el efecto de los diferentes modelos de escalamiento en la concurrencia, ratio comunicación/cálculo, frecuencia de sincronización y E/S, localidad temporal y espacial, y tamaño de los mensajes (en el modelo de paso de mensajes).

La concurrencia de este núcleo es proporcional al número de puntos en la malla. Este valor permanece fijo bajo el escalamiento con tamaño de problema fijo, crece proporcionalmente a p bajo el escalamiento de memoria fija, y crece proporcionalmente a $p^{0.67}$ bajo el escalamiento con tiempo fijo.

El ratio comunicación/cálculo es el ratio perímetro/área de la partición de la malla asignada a cada procesador; es decir, es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del número de puntos por procesador $\left(\frac{n^2}{p}\right)$. Bajo el escalamiento de tamaño fijo, el ratio crece proporcionalmente a $\sqrt{p}$. Bajo el escalamiento de memoria fija, el tamaño de una partición no cambia, por lo que tampoco lo hace el ratio comunicación/cálculo. Finalmente, bajo el escalamiento con tiempo fijo, dado que el tamaño de la partición asignada a un procesador disminuye con la raíz cúbica del número de procesadores, el ratio se incrementa proporcionalmente a la raíz sexta de p.

El núcleo de resolución de ecuaciones se sincroniza al final de cada fase para determinar la convergencia. Supongamos que la E/S también se realiza en ese punto, por ejemplo, mostrando el máximo error al final de cada iteración. Bajo el escalamiento de tamaño fijo, el trabajo realizado por cada procesador en una iteración dada decrece linealmente cuando se incrementa el número de procesadores. Así, suponiendo un speedup lineal, la frecuencia de sincronización y E/S crece linealmente con p. Bajo el escalamiento de memoria fija la frecuencia permanece fija, y bajo el escalamiento de tiempo fijo se incrementa con la raíz cúbica de p.

El tamaño de los conjuntos de trabajo importantes, que indica su localidad temporal, en este caso es exactamente el tamaño de la partición de la malla para un procesador. Por lo tanto, el tamaño de la partición y las necesidades de las cachés disminuyen linealmente con respecto a p bajo el escalamiento de tamaño fijo, permanece constante bajo el escalamiento de memoria fija y disminuye proporcionalmente a la raíz cúbica de p bajo el escalamiento de tiempo fijo. Así, aunque el tamaño del problema total crece bajo el escalamiento de tiempo fijo, el tamaño del conjunto de trabajo de cada procesador disminuye.

La localidad espacial del núcleo de resolución de ecuaciones es mejor dentro de la partición del procesador y en las fronteras orientadas por filas y peor en las fronteras orientadas por columnas. Así, decrece cuando la partición del procesador es más pequeña y las fronteras orientadas por columnas se hacen más grandes en relación con el área de la partición. Por lo tanto, permanece constante bajo el escalamiento de memoria fija, decreciendo rápidamente bajo el escalamiento de tamaño fijo y decrece menos rápidamente bajo el escalamiento de tiempo fijo.

Finalmente, un mensaje individual en un modelo de paso de mensajes es probable que sea una fila o columna exterior de la partición del procesador, que es la raíz cuadrada del tamaño de la partición. Por lo tanto, el tamaño del mensaje aumenta de forma similar al ratio comunicación/cálculo. Sin embargo, el número de mensajes que envía un proceso depende únicamente del número de procesadores vecinos y es independiente de n, p o modelo de escalamiento.

De esta discusión parece claro que siempre que los efectos de memoria o de capacidad en la caché no sean dominantes, podemos esperar la menor sobrecarga de paralelismo y el mayor speedup bajo el escalamiento de memoria fija y a continuación bajo el escalamiento de tiempo fijo. Debemos esperar una degradación rápida de los speedups bajo el escalamiento de tamaño del problema fijo, al menos una vez que las sobrecargas se hagan significativas en relación con el trabajo útil. También está claro que la elección de los parámetros de la aplicación y el modelo de escalamiento afecta de forma importante tanto a las características del programa fundamentales como a las interacciones arquitecturales con la jerarquía de memoria extendida, como la localidad espacial y temporal. Al menos que se sepa que un modelo de escalamiento particular es el correcto para una aplicación, o es particularmente inapropiado, es útil evaluar una máquina bajo los tres modelos de escalamiento. Examinaremos las interacciones con los parámetros arquitecturales y su importancia para la evaluación más detalladamente cuando discutamos evaluaciones reales (secciones 5.2 y 5.3).

5.1.5 Escalamiento de los parámetros de la carga

Al discutir las restricciones sobre las que deben escalarse el tamaño del problema, no se examinó cómo los diferentes parámetros de la aplicación que constituyen el vector del tamaño del problema deben escalarse de forma relativa entre ellos para conseguir la restricción elegida. Por ejemplo, la aplicación Ocean tiene un vector de cuatro parámetros: n, ε, Δt y T. Cómo deben escalarse los parámetros de la carga entre sí no es un problema bajo el modelo de escalamiento de tamaño de problema fijo, pero sí lo es en los otros dos casos. Los diferentes parámetros están a menudo relacionados entre sí, y puede no tener sentido escalar uno de ellos sin escalar los otros, o escalarlos de forma independiente. Por ejemplo, en un uso realista de la aplicación Barnes-Hut, el parámetro θ (la exactitud en el cálculo de fuerzas) y Δt (el intervalo físico entre pasos de tiempo) debe escalarse cuando cambia n (el número de cuerpos). Todos estos parámetros pueden contribuir a una característica de ejecución dada; por ejemplo, el tiempo de ejecución de Barnes-Hut crece proporcionalmente a

$$\frac{1}{\theta^2 \Delta t} n \log n$$

Como resultado de este hecho, el incremento en el número de cuerpos, n, bajo el escalamiento de tiempo fijo no es tan grande como el que se deduciría del escalamiento únicamente de n.

Incluso el núcleo de resolución de ecuaciones tiene otro parámetro, ε, que representa la tolerancia usada para determinar la convergencia del programa. Hacer esta tolerancia más pequeña — tal como debe hacerse cuando se escala n en una aplicación real— incrementa el número de iteraciones necesarias para que converga y, por tanto, incrementa el tiempo de ejecución, pero no afecta a las necesidades de la memoria. Comparado con el escalamiento únicamente de n, el escalamiento de ε y n hace que el tamaño de la malla por procesador, las necesidades de memoria y el tamaño del conjunto de trabajo decrezca mucho más rápidamente bajo el escalamiento de tiempo fijo, que el ratio comunicación/cálculo se incremente más rápidamente bajo el escalamiento de tiempo fijo pero que se mantenga fijo bajo el modelo de escalamiento de memoria fija, y el tiempo de ejecución se incrementa incluso más rápidamente bajo el escalamiento de memoria fija. Como arquitectos que usan cargas de trabajo, es muy importante que entendamos las relaciones entre los parámetros desde un punto de vista del usuario de la aplicación y que escalemos los parámetros en nuestras evaluaciones conforme a este entendimiento. En caso contrario, seremos responsables de llegar a conclusiones arquitecturales incorrectas.

Las relaciones reales entre los parámetros y las reglas para su escalamiento dependen del dominio y de la aplicación. No existen reglas universales. Por ejemplo, en aplicaciones como Barnes-Hut y

Ocean que modelan fenómenos físicos a través de la discretización, los diferentes parámetros de la aplicación gobiernan diferentes fuentes de error en la exactitud con la que se modela el fenómeno (como la evolución de las galaxias); las reglas adecuadas para escalar estos parámetros conjuntamente vienen dadas por guías acerca de como escalan los diferentes tipos de error. Idealmente, las suites de benchmarks describirán las reglas de escalamiento de tal manera que el arquitecto no deba de preocuparse de aprender estas relaciones.

5.2 Evaluación de una máquina real

Ahora que entendemos la importancia de un escalamiento adecuado y los efectos que el tamaño del problema y de la máquina tienen sobre el comportamiento de las características fundamentales e interacciones con la arquitectura, estamos listos para desarrollar guías específicas para dos tipos de evaluación mediante cargas de trabajo: la evaluación de una máquina real y la evaluación de una idea relacionada con la arquitectura o *trade-off* en un contexto general. La evaluación de una máquina real es más simple en varios aspectos: la organización, granularidad y parámetros de rendimiento de la máquina están fijos, y sólo tenemos que preocuparnos de elegir adecuadamente las cargas de prueba y los parámetros de las mismas; además, no estamos restringidos por las limitaciones de la simulación software. En esta sección proporcionaremos una plantilla prescriptiva para la evaluación de una máquina real. Empezaremos con el uso de *microbenchmarks* para aislar las características relacionadas con el rendimiento. A continuación, mostraremos las principales puntos en la elección de una carga de trabajo — en primer lugar cuando el número de procesadores está fijo y a continuación cuando se permite que varíe. La sección finaliza con una discusión sobre las métricas más populares en la medición del rendimiento de una máquina y la presentación de los resultados de una evaluación.

5.2.1 Aislamiento del rendimiento utilizando Microbenchmarks

Un primer paso para evaluar una máquina real es el entendimiento de sus capacidades básicas de rendimiento — es decir, las características de rendimiento de las operaciones primitivas proporcionadas por el modelo de programación, la abstracción de las comunicaciones (interface usuario/sistema), o el interfaz hardware/software. Esto se consigue normalmente con pequeños programas especialmente escritos denominados *microbenchmarks* que se diseñan para aislar estas características de rendimiento (por ejemplo: latencia, anchos de banda, sobrecargas, etc.).

En los sistemas paralelos se usan cinco tipo de microbenchmarks; los tres primeros también se usan para la evaluación de uniprocesadores:

1. Los *microbenchmarks de procesamiento* miden el rendimiento del procesador sobre operaciones que no acceden a memoria, como las operaciones aritméticas, operaciones lógicas y saltos.

2. Los *microbenchmarks de memoria local* determinan la organización, latencia y ancho de banda de los niveles de la jerarquía de memoria dentro del nodo local y miden el rendimiento de las operaciones de lectura y escritura satisfecha a diferentes niveles, incluyendo aquellas que causan fallos en la TLB y fallos de página.

3. Los *microbenchmarks de entrada-salida* miden las características de las operaciones de E/S, tales como lecturas y escrituras a disco de varias longitudes y valores de salto (*stride*).

4. Los *microbenchmarks de comunicaciones* miden las operaciones de comunicación de datos, tales como envío y recepción de mensajes o lecturas y escrituras remotas de diferentes tipos.

5. Los *microbenchmarks de sincronización* miden el rendimiento de las diferentes operaciones de sincronización, tales como cerrojos y barreras.

Los microbenchmarks de comunicación y sincronización dependen de la abstracción de las comunicaciones o modelo de programación usado. Pueden incluir uno o un par de procesadores — por ejemplo, un fallo de lectura remoto, un par envío/recepción, o la adquisición de un cerrojo libre— o pueden ser colectivas, como el broadcast, reducción, comunicación todos con todos, patrones de comunicación probabilísticos, varios procesadores intentando adquirir un cerrojo, o barreras. Se pueden diseñar diferentes microbenchmarks para acentuar la latencia en ausencia de contención, el ancho de banda, la sobrecarga y la contención.

Con vistas a la medición, los microbenchmarks se suelen implementar como un conjunto de repeticiones de operaciones primitivas (p.e., 10000 lecturas remotas sobre una fila). Normalmente tienen parámetros simples que pueden variarse para obtener una caracterización más completa, por ejemplo, el número de procesadores que participan en un microbenchmark de comunicación colectiva o el salto entre dos lecturas consecutivas en un microbenchmark de memoria local. La figura 5.4 muestra un perfil típico de una máquina obtenido usando un microbenchmark de memoria local. La principal tarea de los microbenchmarks es aislar y entender el rendimiento de las capacidades básicas del sistema.



The Microbenchmark

for times ← 0 **to**10,000 **do**
  for i ← 0 **to** ArraySize-1 **by** stride **do**
    load A[i];

Figura 5.4: Resultado de un microbenchmark sobre un único nodo de procesamiento en el multiprocesador CRAY T3D.

Habiendo aislado las características del rendimiento, el siguiente paso es evaluar la máquina sobre cargas de trabajo más realistas. Debemos explorar tres ejes principales: las cargas de trabajo, el tamaño de sus problemas, y el número de procesadores (o el tamaño de la máquina). Los parámetros de bajo nivel de la máquina están fijos. Empecemos por la elección de las cargas de trabajo.

5.2.2 Elección de las cargas de trabajo

Más allá de los microbenchmarks, las cargas de trabajo se pueden dividir en tres clases en orden creciente del realismo y complejidad: núcleos, aplicaciones completas, y cargas de trabajo de multiprogramación. Cada una tiene su propio papel, ventajas y desventajas.

Los *núcleos* son partes bien definidas de aplicaciones reales pero no son aplicaciones completas por sí mismas. Pueden varias de simples núcleos, como una transposición de matrices , hasta núcleos más complejos y sustanciales que dominan el tiempo de ejecución de sus aplicaciones, como la factorización de matrices y los métodos iterativos que resuelven ecuaciones diferenciales parciales. Ejemplos de núcleos para el procesamiento de información incluyen complejas peticiones a bases de datos usadas en aplicaciones para soporte a la decisión o la ordenación de un conjunto de números. Los núcleos muestran interacciones de alto nivel que no están presentes en los microbenchmarks y, como resultado, se pierde en el grado de aislamiento del rendimiento. La propiedad clave es que sus características de rendimiento relevantes — ratio comunicación/cálculo, concurrencia y conjunto de trabajo, por ejemplo— pueden entenderse fácilmente y determinarse de forma analítica, de tal manera que el rendimiento observado como resultado de las interacciones puede explicarse a la luz de estas características.

Las *aplicaciones completas* consisten en múltiples núcleos y exhiben interacciones de mayor nivel entre los núcleos que un núcleo individual no puede revelar. Al contrario que los núcleos, las aplicaciones completas se ejecutan por usuarios para obtener una respuesta a lo que están buscando. Las mismas grandes estructuras de datos pueden accederse de diferentes formas por múltiples núcleos en una aplicación, y accesos a diferentes estructuras de datos por diferentes núcleos pueden interferirse mutuamente en la jerarquía de la memoria. Además, las estructuras de datos que son óptimas para un núcleo aislado pueden no ser la mejor para la aplicación completa. Lo mismo se cumple para las técnicas de particionamiento. Por ejemplo, si existen dos núcleos independientes en una aplicación, entonces podemos decidir no particionar cada uno entre todos los procesadores sino repartir los procesadores entre ellos. Diferentes núcleos que comparten una estructura de datos pueden dividirse de forma que se consiga un equilibrio entre sus diferentes accesos y patrones de comunicación, dando lugar a la máxima localidad total. La presencia de múltiples núcleos en una aplicación introduce muchas interacciones sutiles, y las características relacionadas con el rendimiento de las aplicaciones completas no se pueden determinar normalmente de forma analítica.

Las *cargas de trabajo multiprogramado* consisten en múltiples programas secuenciales y aplicaciones paralelas que se ejecutan conjuntamente en una máquina. Las diferentes aplicaciones pueden ser de tiempo compartido, de espacio compartido (e.d., diferentes aplicaciones ejecutándose sobre subconjuntos disjuntos de procesadores de la máquina), o de ambos a la vez, dependiendo de las políticas de multiprogramación del sistema operativo. Al igual que la evaluación de las aplicaciones completas son complicadas debido a interacciones de más alto nivel entre los núcleos que las componen, las cargas de trabajo multiprogramado incluyen complejas interacciones entre todas las aplicaciones.

Cuando nos movemos de los núcleos a aplicaciones completas y cargas de trabajo multiprogramado ganamos en realismo, lo que es muy importante. Muchos de los fallos críticos y problemas de rendimiento no se revelan en los microbenchmarks e incluso en los núcleos, pero se descubren con estas cargas de trabajo. Sin embargo, perdemos en la habilidad de describir de forma concisa la carga de trabajo, para explicar e interpretar los resultados de forma no ambigua, y aislar los factores del rendimiento. En el extremo, las cargas de trabajo multiprogramado son difíciles no solamente de interpretar sino también de diseñar: ¿qué aplicaciones deben de incluirse en esa carga de trabajo y en que proporción?. También es difícil obtener resultados repetibles de las cargas de trabajo multiprogramado debido a las interacciones con el sistema operativo que dependen sutilmente del tiempo. Cada tipo de carga tiene su lugar. Sin embargo, las interacciones de más alto nivel que aparecen únicamente con las aplicaciones completas y las cargas de trabajo multiprogramado (y el hecho de que son cargas que serán ejecutadas realmente sobre la máquina por parte de los usuarios) hace importante su uso para determinar finalmente el rendimiento total de una máquina.

5.2.3 Evaluación de una máquina de tamaño fijo

Habiendo fijado la carga de trabajo y el tamaño de la máquina, únicamente nos queda por elegir los parámetros de la carga de trabajo. Ya hemos visto que, para un número fijo de procesadores, cambiar el tamaño del problema puede afectar drásticamente a todas las características importantes de la ejecución y, por tanto, a los resultados de la evaluación. De hecho, incluso puede cambiar la naturaleza del cuello de botella dominante — es decir, si es la comunicación, la falta de una distribución equilibrada de la carga, o el acceso a los datos locales. Esto ya nos indica un punto muy significativo pero a menudo ignorado: normalmente no es suficiente con usar un único tamaño de problema al realizar una evaluación, incluso cuando el número de procesadores está fijo.

Podemos usar nuestro conocimiento acerca de las interacciones de la aplicación y la arquitectura para elegir tamaños de problema a estudiar. Nuestro objetivo es obtener una cobertura adecuada de los comportamientos inherentes y las interacciones arquitecturales al mismo tiempo que restringimos el número de tamaños de problema que necesitamos. Este objetivo se consigue mediante un conjunto de pasos estructurados, demostrando los peligros de elegir un único tamaño de problema en el proceso. En cada paso, se usará el núcleo de resolución de ecuaciones para ilustrar cuantitativamente los puntos. Para la aproximación cuantitativa supondremos que estamos evaluando una máquina de espacio de direcciones compartido con coherencia de caché y con 64 nodos de proceso, cada uno con 1 MB de caché y 64 MB de memoria principal. Los pasos son los siguientes.

Paso 1: Determinar el rango de los tamaños del problema

Una manera de elegir el tamaño de los problemas, aplicable en algunos casos afortunados, es el deseo de mayor potencia. Las metas de mayor nivel del estudio pueden elegir el tamaño de los problemas por nosotros. Por ejemplo, podemos saber que los usuarios de la máquina están interesados únicamente en unos pocos tamaños de problema específicos. Esto simplifica nuestro trabajo pero es poco común y no es una metodología de propósito general. Este caso no se aplica al núcleo de resolución de ecuaciones.

El conocimiento del uso real puede identificar un rango debajo del cual los problemas son pocos realistas en cuanto a su tamaño para la máquina que se evalúa y por encima del cual el tiempo de ejecución es demasiado grande o los usuarios no estarían interesados. Este caso tampoco es particularmente útil para el núcleo de resolución de ecuaciones. Una vez que hemos identificado un rango, podemos pasar al siguiente caso.

Paso 2: Usar las características de comportamiento inherentes

Las características de los comportamientos inherentes (como el ratio comunicación/cálculo y distribución de la carga) nos ayudan a restringir más aún el rango y a elegir tamaños de problema dentro

del rango seleccionado. Dado que el ratio comunicación/cálculo inherente decrece normalmente con el incremento del tamaño del conjunto de datos, los problemas grandes pueden que no fuercen lo suficiente la arquitectura de comunicaciones —al menos con la comunicación inherente— mientras que los problemas pequeños pueden forzarla de forma no representativa y, potencialmente, ocultar otros cuellos de botella. Dado que la concurrencia se incrementa normalmente con el tamaño del conjunto de datos, nos gustaría elegir, al menos, algunos tamaños de problema que sean lo suficientemente grandes para se puedan balancear pero no tan grandes que la comunicación inherente sea demasiado pequeña. El tamaño del problema puede también verse afectado por las fracciones del tiempo de ejecución que se utiliza en las diferentes fases de la aplicación, que pueden tener distribuciones de carga, sincronización y características de comunicaciones muy diferentes. Por ejemplo, en el estudio de la aplicación Barnes-Hut, los problemas más pequeños están más tiempo en la fase de creación del árbol, que no se paraleliza muy bien y que tiene propiedades menos deseables, que en la fase de cálculo de fuerzas que domina usualmente en la práctica. Debemos tener cuidado de no elegir escenarios no representativos en este aspecto.

Ejemplo ¿Cómo usarías las características de comportamiento inherente para seleccionar un rango de tamaños de problema para el núcleo de resolución de ecuaciones?.

Respuesta Para este núcleo, el que exista trabajo suficiente y una distribución equilibrada de la carga dictaría que tuviésemos particiones de al menos 32×32 puntos. Para una máquina con 64 (8×8) procesadores, esto significa que el tamaño de la malla total sea de, al menos, 256×256. Este tamaño de malla requiere la comunicación de 4×32, ó 128, puntos de la malla por proceso en cada iteración para un cálculo de 32×32 ó 1K puntos. A cinco operaciones en punto flotante y 8 bytes por punto en la malla da lugar a un ratio de comunicación/cálculo inherente de 1 byte por cada cinco operaciones en punto flotante. Suponiendo un procesador puede realizar este cálculo a 200 MFLOPS, obtenemos un requisitos en ancho de banda de 40 MB/s. Este valor es bastante pequeño para las redes de los modernos multiprocesadores. Supongamos que un valor por debajo de 5 MB/s en la comunicación es asintóticamente bajo para nuestro sistema. Desde el punto de vista de las propiedades inherentes, no hay necesidad de ejecutar problemas mayores de 256×256 puntos (únicamente $64 \times 8B$ ó 521KB de datos) por proceso, o un total de $2K \times 2K$ mallas.

Las características inherentes como la distribución de la carga y comunicación varían suavemente con el tamaño del problema, por lo tanto, para tratar con estas características podemos coger unos pocos tamaños que abarquen el espectro de interés. Si los ratios varían muy lentamente, no necesitaremos elegir muchos tamaños. La experiencia muestra que el tres es un buen número en la mayoría de los casos. Por ejemplo, para el núcleo de resolución de ecuaciones podemos elegir mallas de 256×256, $1K \times 1K$ y $2K \times 2K$.

Por otra parte, las interacciones de la localidad temporal y espacial con la arquitectura exhiben umbrales en sus efectos en el rendimiento, incluyendo la generación de comunicaciones artificiosas cuando cambia el tamaño del problema. Podemos necesitar extender nuestra elección de tamaños de problema lo bastante para cubrir estos umbrales. Al mismo tiempo, la naturaleza del umbral nos puede ayudar a limitar el espacio de parámetros. El siguiente paso en la elección del tamaño de los problemas es examinar la localidad temporal y los conjuntos de trabajo.

Paso 3: Usar la localidad temporal y los conjuntos de trabajo

El que los conjuntos de trabajo quepan o no en la caché local puede afectar dramáticamente a las características de ejecución, como el tráfico en la memoria local y la comunicación artificiosa, incluso si la comunicación inherente y el balance de carga computacional no cambia mucho. En aplicaciones como Raytrace, los conjuntos de trabajo importantes son grandes y consisten en datos que están asignados en su mayoría a nodos remotos, con lo que la comunicación artificiosa debida a limitaciones en la capacidad de replicación puede dominar las comunicaciones inherentes. Esta comunicación artificiosa tiende a crecer en lugar de disminuir cuando se incrementa el tamaño del problema. En otras aplicaciones (como Ocean), los conjuntos de trabajo que no se ajustan a la caché pueden generar mucho más tráfico a la memoria local en lugar de comunicación artificiosa. Debemos incluir tamaños de problema que representen ambos lados del umbral (que se ajusten o no) para los conjuntos de trabajo importantes, si tales tamaños de problema son reales en la práctica. De hecho, cuando sean realistas para la aplicación, debemos incluir además un tamaño de problema que sea muy grande para la máquina, por ejemplo, uno que casi llene la memoria, incluso aunque este tamaño de problema pueda no ser interesante desde el punto de vista del equilibrio de la carga y comunicación inherente. Los problemas grandes a menudo ejercitan las interacciones entre la arquitectura y el sistema operativo que no ocurren para problemas más pequeños, como fallos en la TLB, fallos de página, y una gran cantidad de tráfico debido a fallos de capacidad en las cachés. Los siguientes ejemplos nos ayudarán a ilustrar como podemos elegir el tamaño del problema en función de los conjuntos de trabajo.

Ejemplo Supongamos que una aplicación presenta una curva de la tasa de fallo con respecto al tamaño de caché como la que se muestra en la figura 5.5(a) para un tamaño de problema y número de procesadores fijo y para la caché de más bajo nivel de un nodo de nuestra máquina (e.d., la caché que está más lejana al procesador y más cercana a la memoria). Si *C* es el tamaño de la caché, ¿cómo influye esta curva en la elección del tamaño de los problemas usados para evaluar la máquina?.

Respuesta Podemos ver a partir de la figura 5.5(a) que para el tamaño del problema (y el número de procesadores) mostrado, el primer conjunto de trabajo se ajusta en la caché de tamaño *C*, el segundo parcialmente, y el tercero no cabe en la caché. Cada uno de estos conjuntos de trabajo varía con el tamaño del problema de manera diferente. Este escalamiento determina a qué tamaño del problema ese conjunto de trabajo puede dejar de caber en una caché de tamaño *C* y, por tanto, qué tamaños de problema debemos elegir para cubrir los casos representativos. De hecho, si la curva consiste realmente en acodamientos abruptos, entonces podemos dibujar un tipo de curva diferente, en este caso una por cada conjunto de trabajo de importancia. Esta curva, mostrada en la figura 5.5(b), representa si un conjunto de trabajo cabe en nuestra caché de tamaño *C* cuando cambia el tamaño del problema. Si el tamaño del problema para el cual ocurre un acodamiento en esta curva está dentro del rango de tamaños de problema que hemos determinado que son realistas, entonces debemos asegurarnos que incluimos un tamaño de problema de cada lado de ese acodamiento. No hacer esto puede provocar que nos perdamos importantes efectos cuando la arquitectura de la memoria o de la comunicación está sometida a una gran utilización. El hecho de que las curvas sean planas a ambos lados de un acodamiento en este ejemplo significa que todo lo que debemos preocuparnos acerca de la caché es la tasa de fallos, por lo tanto sólo necesitamos elegir un tamaño de problema en cada lado del acodamiento para este propósito y eliminar el resto[1].



Figura 5.5: Elección del tamaño del problema en función del los conjuntos de trabajo que quepan en la caché.

Ejemplo ¿Cómo influyen los conjuntos de trabajo en nuestra elección del tamaño de los problemas para el núcleo de resolución de ecuaciones?.

Respuesta Los conjuntos de trabajo más importantes para el núcleo de resolución de ecuaciones se encuentra cuando dos subfilas de una partición caben en la caché y cuando la partición completa de un procesador cabe en la caché. Ambas casos están definidos muy acusadamente en este núcleo. Incluso con la malla más grande que elijamos basándonos en el ratio inherente de comunicación/cálculo ($2K \times 2K$), el conjunto de trabajo por procesador es únicamente de 0.5 MB, por lo que ambos conjuntos de trabajo caben en la caché confortablemente (si se utiliza una representación en array 4D, no se producen fallos debidos a conflictos). Así, podemos necesitar elegir también tamaños de problema más grandes. Para que el primer conjunto de trabajo de dos subfilas exceda una caché de 1 MB necesitamos una subfila de 64 K puntos, lo que da una malla total de $64K \times \sqrt{64}$ o 512 K filas (o columnas) para nuestra máquina de 64 procesadores. Esto es un conjunto de datos de 32 GB por procesador, que es demasiado grande para ser realista. Sin embargo, es realista suponer que el otro conjunto de trabajo importante —la partición de un procesador— no cabe en una caché de 1 MB. Podemos conseguir esto eligiendo un tamaño del problema de, digamos, 512×512 puntos (2 MB) por procesador o un total de $4K \times 4K$. Este tamaño no termina de llenar la memoria de la máquina, por lo que podemos elegir un tamaño de problema más para este propósito, digamos, un total $16K \times 16K$ puntos o 32 MB por procesador. Ahora tenemos cinco tamaños de problema: 256×256, $1K \times 1K$, $2K \times 2K$, $4K \times 4K$ y $16K \times 16K$.

Paso 4: Usar la localidad espacial

Supongamos que la estructura de datos usada para representar la malla en una implementación de espacio de direcciones compartida del núcleo de resolución de ecuaciones es un array bidimensional. Una partición para un procesador, que es uno de los conjuntos de trabajo importantes, puede no mantenerse en su caché a lo largo de las iteraciones sobre la malla. Incluso si la capacidad de la caché

[1] La reducción de una región plana de la curva de tasa de fallo no es necesariamente apropiado si estamos preocupados por aspectos del comportamiento de la caché diferentes de la tasa de fallo y que también se ven afectados por el tamaño de la caché.

Tabla 5.3: Conjuntos de trabajo importantes y sus tasas de crecimiento para el SPLASH-2.

Conclusiones finales

También hemos visto que una evaluación adecuada mediante cargas de trabajo requiere un entendimiento de las propiedades relevantes de las cargas de trabajo al mismo tiempo que de sus interacciones con los parámetros de la arquitectura.